

I am getting surges when operating the vacuum, what do I do?

Des interruptions de courant surviennent lorsque l'aspirateur est en marche, que faire?

Follow steps below to verify system / Procédez aux étapes suivantes pour vérifier le système:

Step 1 / Étape 1

Double check if the system has a dedicated circuit breaker

Vérifiez si le système est branché à un circuit dédié

If yes/Si oui: Please proceed to circuit breaker reset on the vacuum.
Reinitialisez le fusible sur l'aspirateur.

If not/Si non: Verify the type of amperage.
Vérifiez votre type d'ampérage.

20amps

If yes/Si oui: Please proceed to circuit breaker reset on vacuum.
Reinitialisez le fusible sur l'aspirateur.

15amps

If yes/Si oui: Make sure no major appliances are plugged into the same circuit in the electric panel.
Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres électroménagers branchés sur le même circuit dans le panneau électrique.

15amps on HFI circuit / 15amp sur circuit **HFI**

If yes/Si oui: You must change your system to a **GFI** circuit, of 15 or 20amp.
Vous devrez changer votre circuit pour un circuit de **GFI** 15 ou 20amp.

If not/Si non: Please proceed to breaker reset step
Reinitialisez le fusible.

Step 2 / Étape 2

Reset circuit breaker in vacuum / Reinitialisez le fusible sur l'aspirateur.

1. Unplug vacuum from wall

Débranchez l'aspirateur du mur

1. Press the "Circuit Breaker" reset button on vacuum.

Appuyez sur le bouton "Circuit Breaker" sur l'aspirateur.



I am getting surges when operating the vacuum, what do I do? *(continued)*

Des interruptions de courant surviennent lorsque l'aspirateur est en marche, que faire? *(suite)*

Step 3 / Étape 3

If this still occurs, please proceed to a partial reset of the system.

*See document called: "Partial Reset"

Si les interruptions persistent, veuillez procéder à la réinitialisation partielle du système.

*Voir document: "Réinitialisation complète"

Step 4 / Étape 4

If this still occurs, verify the connexions in the motor.

See document called: "Motor connexions"

Si les interruptions persistent, veuillez vérifier les connexions dans le moteur:

*voir document: "Connexions du moteur"

If all previous steps have failed to work, you must change the electronic module of your vacuum.

*See document called: "Electric Module"

Si malgré toutes les étapes précédentes le problème persiste, vous devez changer le module électronique de votre aspirateur. Voir document: "Module Électronique"