

Hot air is coming out from the top?

IT'S NORMAL, there is always a gap as space is needed in order for the piping not to be too tight where the air intake to avoid any damages.

Il y a de l'air chaud qui sort du dessus de l'unité?

CECI EST NORMAL, Il y a toujours un peu d'espace pour pas que la tuyauterie soit trop serré à l'entrée d'air et pour éviter que celui-ci se brise.

top air intake



Sans la tuyauterie
Without piping

Avec la tuyauterie
With piping

NOT DANGEROUS because air is filtered / Filtered air goes out/
N'EST PAS NOCIF car l'air est filtré / Sortie de l'air filtré

