

# How to bypass unit?

Sometime, the bypass of the unit will be required. Here are the steps to follow:

---

## Comment détourner l'unité?

Parfois, il sera requis de détourner l'unité. Voici comment s'y prendre:

### Step 1 / Étape 1

Use wire or paper clip / Utilisez un fil électrique ou un trombone



OR



### Step 2 / Étape 2

Insert 1 side of the wire, or paper clip, in the black inlet and the other one in the red inlet.

Insérez un côté du fil, ou du trombone, dans la partie noire et l'autre côté dans la partie rouge.



Unit should start / Votre appareil devrait démarrer

### Step 3 / Étape 3

Remove the wire and wait 3 seconds - Unit should stop.

Veillez retirer le fil et attendre 3 secondes - votre unité devrait s'éteindre.